


INSTALACION DEL ENCENDIDO CON UNA LLAVE DE EMERGENCIA



La llave tiene el propósito de conectar el terminal -bobina al encendido o directo al platino según corresponda, al mismo tiempo, conecta el encendido al platino o no.